

# Prisma Plus

COSTEL®

Centrale radio-filo multifrequenza supervisionata

**Manuale d'uso semplificato senza l'uso di tastiera LCD o di PC  
(versione senza comunicatore GSM) .**



### AVVERTENZA

L'installazione e manutenzione di questo dispositivo deve essere realizzata da personale qualificato

## INDICAZIONI DELLA CENTRALE

Indicazione led	stato	significato
L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7 (indicazioni linee)	Acceso:	memoria di avvenuto allarme
	Spento:	linea in ordine
	Lampeggiante:	Filo: linea aperta/sbilanciata
		Radio: <ul style="list-style-type: none"><li>• linea aperta</li><li>• supervisione</li><li>• batteria scarica</li></ul>
DIAGNOSTIC	Acceso:	<ul style="list-style-type: none"><li>• mancanza rete</li><li>• fusibile guasto</li><li>• batteria bassa sensore radio</li><li>• supervisione sensore radio</li></ul>
	Spento:	nessun malfunzionamento
A	Acceso:	area A inserita
	Spento:	area A disinserita
B	Acceso:	area B inserita
	Spento:	area B disinserita
PRIMO LED INSERITORE ILT2	Acceso:	area A inserita
	Spento:	area A disinserita
SECONDO LED INSERITORE ILT2	Acceso:	area B inserita
	Spento:	area B disinserita
TERZO LED INSERITORE ILT2	Acceso:	memoria allarme avvenuto
	Spento:	nessun allarme / nessuna anomalia
	Lampeggiante:	<ul style="list-style-type: none"><li>• linea aperta</li><li>• mancanza rete</li><li>• fusibile guasto</li><li>• batteria bassa sensore radio</li><li>• supervisione sensore radio</li></ul>

## **FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE**

Le operazioni di inserimento e disinserimento della centrale possono essere effettuate mediante un organo di comando tra i seguenti: chiave elettromeccanica, chiave elettronica, radiocomando e tastiera radio. Per l'uso della chiave elettronica è necessario l'apposito inseritore mentre per il radiocomando e la tastiera radio è necessario il modulo radio opzionale WLS-RTX PLUS da connettere alla scheda centrale.

### **INSERIMENTO DELL'IMPIANTO DA CHIAVE ELETTRONICA**

Inserendo e disinserendo la chiave nell'inseritore più volte senza una pausa relativamente lunga e da impianto disinserito si attiverà il seguente ciclo:

Inserimento aree A e B.  
Inserimento area A.  
Inserimento area B.  
Spegnimento totale.

Inserendo la chiave dopo un tempo relativamente lungo (circa 10 secondi) e con qualsiasi area inserita la centrale verrà disinserita. Sarà poi possibile attivare un nuovo ciclo come sopra descritto.

### **INSERIMENTO DELL'IMPIANTO DA RADIOCOMANDO**

Premendo più volte il tasto rosso senza una pausa relativamente lunga si attiverà il seguente ciclo con relative indicazioni ottico/acustiche di conferma dalla centrale:

Inserimento aree A e B (1 beep ed 1 lampeggio del led rosso).  
Inserimento sola area A (2 beep e 2 lampeggi del led rosso).  
Inserimento sola area B (3 beep e 3 lampeggi del led rosso).

Premendo il tasto verde si disinseriscono sempre tutte le aree (1 beep ed 1 lampeggio del led verde).

### **INSERIMENTO DELL'IMPIANTO DA TASTIERA RADIO FUTURA PLUS**

Digitare il proprio codice di sei cifre ed attendere la risposta di conferma dalla centrale (beep lungo in tastiera) con la visualizzazione dello stato corrente delle aree.

Inserire o disinserire le aree con i tasti A e B in tastiera e premere il tasto INVIO (freccia ad angolo sotto il tasto ESC) per comunicare il nuovo stato alla centrale.

Attendere la risposta di conferma dalla centrale (beep lungo in tastiera) con la visualizzazione del nuovo stato delle aree appena impostato.



Cost.El. s.r.l. via Pasubio 52 Olmo di Creazzo, Vicenza  
(Italy)

Tel. +39 0444-522148 Fax +39 0444-523311

Internet: [www.costel.net](http://www.costel.net) E-mail: [support@costel.net](mailto:support@costel.net)

Assistenza tecnica: +39 0444-279218 - -39 348-3510200